


dji MINI 3

Stručný průvodce

v1.0




NO RC I

1




<https://s.dji.com/guide43>

2






3

Nabíjení pro aktivaci




Před prvním použitím Inteligentní letovou baterii nabijte a aktivujte.


4





5



Kontrola stavu nabití baterie: stiskněte jednou.
Zapnutí/vypnutí: stiskněte a poté stiskněte a podržte.





DJI RC



DJI RC-N1



+



BWX162-2453-7.38

+



microSD

<249 g



<https://www.dji.com/mini-3/downloads>

dji je ochrannou známkou společnosti DJI
Copyright © 2022 DJI Všechna práva vyhrazena.



YCBZSS00222403



Kontakt
PODPORA DJI

Dovozce:
Beryko s.r.o.
Pod Vinicemi 931/2,
301 00 Plzeň
www.berko.cz